

# Hamilton Beach®



## Chaleira Elétrica Pescoço de Ganso

### MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia atentamente este manual antes de usar o aparelho e guarde-o para referência futura.

ASWE-001-BZ127V	127 V 60 Hz	<b>CHALEIRA ELÉTRICA</b>	1000 W
ASWE-001-BZ220V	220 V 60 Hz		1850-2200 W

#### Fabricado na China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

#### Made in China

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES



### SUPERFÍCIE QUENTE



### CUIDADO

Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesões a pessoas, incluindo as seguintes:

- Leia todas as instruções.
- NÃO coloque o aparelho perto de fogão a gás, fogão elétrico ou forno aquecido.
- Coloque a unidade em uma superfície plana e estável, mantendo-a longe das beiradas do balcão para evitar acidentes.
- NÃO use o aparelho ao ar livre.
- NÃO toque em superfícies quentes.
- Este produto é destinado somente para uso doméstico.
- Nunca desconecte o plugue do aparelho da tomada pegando pelo seu cabo. Segure sempre no plugue e, em seguida, retire-o da tomada.
- Desligue o aparelho da tomada antes de qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
- NÃO posicione o produto próximo de materiais combustíveis que possam causar incêndio.
- NÃO mergulhe ou deixe o aparelho cair na água ou em outros líquidos.
- NÃO mova o aparelho enquanto estiver em uso.
- Deve-se tomar muito cuidado ao mover um aparelho contendo óleo quente ou outros líquidos quentes. NÃO mova o aparelho enquanto estiver em uso. Sempre deixe-o esfriar antes de movê-lo.
- NÃO abra a tampa enquanto a água estiver esquentando ou fervendo. Tenha cuidado ao abrir a tampa imediatamente após a fervura da água: o vapor que sai do jarro é muito quente.
- Este aparelho NÃO possui peças que possam ser reparadas pelo usuário. NÃO tente examinar ou reparar este aparelho você mesmo.
- A manutenção do equipamento deve ser sempre realizada por uma assistência técnica credenciada. O NÃO cumprimento deste aviso pode resultar na perda da garantia do produto.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho NÃO se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades

físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas NÃO estejam brincando com o aparelho.
- Certifique-se de conectar o produto na tensão correta, indicada na etiqueta lateral do aparelho.
- Nunca cubra a unidade enquanto estiver em operação.
- Mantenha sempre o cabo longe de altas temperaturas e do fogo.
- Pare de usar esta unidade se houver um ruído ou cheiro incomum.
- Este aparelho é destinado somente para uso doméstico e similares, tais como:
  - áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - casas de fazenda;
  - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
  - ambientes do tipo pousada.
- O aparelho NÃO deve ser operado por meio de um timer externo ou sistema de controle remoto separado.
- NÃO encha demais a chaleira com água. Se a chaleira estiver muito cheia, a água fervente pode ser ejetada.
- **CUIDADO:** posicione a tampa de forma que o vapor seja direcionado para longe da alça.
- **AVISO:** certifique-se de impedir o derramamento de água no conector de alimentação para evitar um risco potencial.
- **CUIDADO:** a superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.
- O aparelho NÃO deve ser operado por meio de um timer externo ou sistema de controle remoto separado.
- NÃO use o aparelho ao ar livre. Apenas para uso interno.

## Características

Capacidade máxima de 1 L



## Instruções Especiais de Segurança

1. A chaleira deve ser colocada em uma superfície estável, plana e seca.
2. Antes do primeiro uso, encha a chaleira até o nível máximo, ferva a água, despeje-a e enxágue a chaleira. Repita o procedimento várias vezes para remover os resíduos de fabricação.
3. A chaleira desligará automaticamente quando a água ferver. Se necessário, você pode desligá-la usando o botão liga/desliga.
4. Depois que a água ferver ou a chaleira tiver sido desligada, espere alguns segundos antes de ligá-la novamente.
5. Se a chaleira for ligada sem água, a proteção contra superaquecimento desligará automaticamente o aparelho. Deixe a chaleira esfriar por cerca de 15 minutos antes de enchê-la.

## Cuidado e Limpeza

- Antes de limpar a chaleira elétrica, desligue-a e certifique-se de que ela está fria.
- Nunca mergulhe nenhuma parte do cabo, o plugue, a base do cabo de alimentação ou a chaleira na água ou em outros líquidos.

### Exterior da chaleira

– Limpe o exterior da chaleira com um pano úmido e, depois, seque-a com um pano seco.

– Nunca use produtos químicos ou agentes de limpeza abrasivos, pois podem danificar o acabamento da sua chaleira.

### Interior da chaleira

Depois de utilizar o aparelho por um certo período:

1. Encha a chaleira com água e adicione suco de um limão.
2. Ferva a água e deixe-a descansar por 15 minutos antes de descartá-la.
3. Repita as etapas 1 e 2 várias vezes, por favor, usando apenas água fria.

**NOTA!** Remova regularmente os depósitos de minerais da chaleira de acordo com as instruções a seguir. Antes de realizar a limpeza, desligue a chaleira e aguarde até que ela esfrie.

1. Encha a chaleira com água e vinagre ou suco (fruta cítrica), ou use um agente de descalcificação especial, disponível nas lojas de eletrodomésticos.
2. Deixe-a descansar por 1 hora e ferva a água.
3. Esvazie a chaleira e lave-a bem com água fria.
4. Se necessário, repita o procedimento de 1 a 3 vezes.
5. Para eliminar o cheiro de vinagre, ferva a água várias vezes e despeje-a.
6. Limpe as superfícies interior e exterior da chaleira com um pano.
7. A descalcificação protege a chaleira contra danos.

**AVISO!** Não mergulhe o aparelho e a base na água ou em quaisquer outros líquidos. Isso pode causar choque elétrico ou fogo.

**NOTA!** Não use escovas que possam arranhar a superfície ou qualquer outro objeto abrasivo. Não limpe a chaleira com produtos químicos.

## Primeiro Uso da Chaleira

Ao utilizar a chaleira pela primeira vez, ferva a água duas vezes.

1. Antes de enchê-la com água, retire-a da base.
2. Abra a tampa e encha a chaleira com água até o nível desejado (entre 0,5 L e 1 L).
3. Depois de plugar a base na tomada, pressione o botão liga/desliga. A luz azul/vermelha se acenderá, indicando que a base está conectada
4. Feche a tampa e coloque a chaleira na base de alimentação, a luz azul/vermelha se acenderá. Quando a água ferver, a chaleira desligará automaticamente.

à fonte de alimentação, enquanto a chaleira estiver na base.

## Descarte Correto



Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar danos ao meio ambiente ou à saúde humana, ele deve ser reciclado de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para descartar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta próprios para este tipo de produto.

## Termo de Garantia

### PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da data da sua aquisição pelo primeiro consumidor, obedecidas as condições e as recomendações especiais aqui discriminadas.

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a primeira via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legíveis, sem rasuras ou emendas. Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias de mesma origem, o revendedor/importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

### EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

– danos sofridos pelo produto ou seus acessórios em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio, uso incorreto, uso

inadequado, imperícia e transporte não efetuados pelo revendedor/importador;

– danos sofridos pelo produto em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador ou incompatíveis com a sua destinação.

São também excluídas da garantia intervenções inerentes à instalação e à alimentação do aparelho, ao uso de voltagem indevida assim como às operações de manutenção enunciadas no Manual de Instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

### LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado em um Centro de Assistência Técnica indicado pelo revendedor/importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente nos limites de tempo às exigências operacionais.

### CENTRAL TÉCNICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

www.hamiltonbeach.com.br  
SAC: 0800 241 2411

Cozinhe com **confiança**  
**Hamilton Beach®**

#### Fabricado na China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

#### Made in China

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

